

Hvordan programmere en PROMATIC radiomottaker til å godta en sender.

1. Pass på at ingen andre PROMATIC-radiosendere er i drift innen 300 meter fra mottakeren som skal programmeres.
Både senderen og mottakeren må være innenfor 2 meter fra hverandre under denne prosedyren.
2. Koble mottakeren til kasteren, og koble kasteren til batteriet.
Sett en magnet på bokstaven "A" i ordet "Promatic" på Baton-mottakeren, eventuelt oppe på venstre side av antenne på den sorte utgaven.
3. Hold magneten på plass til du hører en kort summelyd, fjern magneten, og du bør da høre en annen litt lengre summing.
Du har nå 10 sekunder til å programmere en sender til mottakeren.
Trykk på utløserknappen i 1 sekund og slipp. Etter 5 sekunder skal mottakeren summe i 2 sekunder for å bekrefte at den har akseptert programmeringen.
4. Etter at du har programmert en mottaker, må du testutløse kasteren et par ganger for å bekrefte at programmeringen er vellykket.

Radiomottakerne til Promatic har fire mulige senderinnnganger. Ved et allerede fullt minne, eller om en ønsker å "rydde" opp i minnet på mottakeren, brukes denne prosedyren:

Sett på magnet. Du vil høre en kort summelyd. Behold magneten på mottaker og vent...lenge! (ca 20 sek). Da vil den begynne å tikke, som forteller at hele minnet er slettet. Ved ny programmering følges prosedyre fra 1-4.